

Roth lattialämmitys, huonetermostaatti Basicline 24V

Termostaatista säädetään haluttu huonelämpötila kääntämällä säätöpyörää. Huonetermostaatti ottaa huomioon muut lämpökuormat (ihmiset, valaistus ym) ja katkaisee lattialämmityksen, jotta ei huoneeseen tulisi yllämpöä. Huonetermostaatin valo syttyy palamaan kun huonelämpötila laskee alle asetetun lämpötilan ja termostaatti pyytää lämpöä.

