



Installations- og betjeningsvejledning

1. Åben låget på rumtermostaten og fjern drejknappen. Herefter fjernes dæksel med lille skruetrækker. Termostaten monteres i skruehullerne med de medfølgende skruer og rawplugs. Undgå montering ved/på ydermure, varmekilder, direkte sol og i megen fugt og damp.

2. Symbolerne i rumtermostaten forbindes til de tilsvarende symboler i boksen som illustreret, med en ledning med en trådstørrelse på min. 0,35 mm². For nærmere beskrivelse af installation og betjening af Roth CABLE™ Koblingsboks, se separat manual.

3. Ønsker man, at rumtermostaten skal styre flere termomotorer, laves en lus mellem klemmerne → (24V fase) som illustreret. Dette kan gøres imellem max. 5 klemmer.

NO Roth CABLE™ Romtermostat, standard

Installasjons- og bruksanvisning

1. Åpne lokket på romtermostaten og fjern rattet. Heretter fjernes dekselet med en liten skruetrekker. Termostaten monteres i skruehullene med de medfølgende skruer og plastplugger. Unngå montering ved/på yttervegger, varmekilder, direkte sol og i mye fukt og damp.

2. Symbolene i romtermostaten forbindes til de tilsvarende symboler i boksen som illustrert, med en ledning med en trådstørrelse på min. 0,35 mm². For nærmere beskrivelse av installasjon og betjening av Roth CABLE™ Koblingsboks, se separat manual.

3. Ønsker man at romtermostaten skal styre flere reguleringsmotorer, lages en lask mellom klemmene → (24V fase) som illustrert. Dette kan gjøres mellom max. 5 klemmene.

Installations- och bruksanvisning

1. Öppna luckan på rumstermostaten och demontera vredet. Därefter avlägsnas locket med en liten skruvmejsel. Termostaten monteras i skruvhållarna med bipackad skruv och plugg. Undvik montering vid/på yttervägg, källarvägg, direkt solljus och i extremt fuktiga och smutsiga miljöer.

2. Symbolerna i rumstermostaten kopplas till motsvarande symbol i kopplingslådan som illustrerat, med en ledning av kabelstorlek min. 0,35 mm². För närmare beskrivning av installation och användning av Roth Cable Kopplingslåda, se separat manual.

3. Önskar man att rumstermostaten skall styra fler än en reglermotor, monterar en bygling mellan plintarna → (24V fas) som illustrerat. Detta är möjligt att genomföra mellan max. 5 plintar.

FI Roth CABLE™ Huonetermostaatti, vakio

Asennus- ja käyttöohjeet

1. Huonetermostaatin kehys avataan ja säätöruuvi poistetaan. Sitten poistetaan kansi pienellä ruuvitalalla. Termostaatti kiinnitetään käyttäen oheistettuja ruuveja ja tulppia. Sitä ei pidä asentaa ulkoseiniin, lämpölaitteiden läheisyyteen, suoraan auringonpaisteeseen eikä kosteisiin tai höyryisiin tiloihin.

2. Huonetermostaatti yhdistetään koteloon vastaavien merkintöjen avulla johdolla, jonka läpimitta pitää olla väh. 0,35 mm². Roth CABLE™ kytkentälaatikon asennus ja käyttö on tarkemmin kuvailtu erillisessä ohjekirjassa.

3. Kun halutaan huonetermostaatin ohjaavan useita lämpömoottoreita, laitetaan hyppyjohdin (bygling) ohjausrasian → liitinten (24V vaihe) väliin, ks. kuvaa. Näin voidaan tehdä kaikkien liitinten välillä, Hyppyjohtimia saa olla enintään 5 kpl.

Roth Scandinavia A/S

Fabriksvangen 17
3550 Slangerup
Tlf. +45 47 38 01 21
Fax. +45 47 38 02 42
www.roth-scandinavia.com
E-mail: service.denmark@roth-scandinavia.com

Roth Scandinavia AB

Derbyvägen 24
232 54 Malmö
Tel. +46 40 53 40 90
Fax. +46 40 53 40 99
www.roth-scandinavia.com
E-mail: service.sweden@roth-scandinavia.com

Roth Scandinavia AS

Hauger Skolevei 18
1306 Bærum pt
Tlf. +47 67 15 44 90
Fax. +47 67 15 44 99
www.roth-scandinavia.com
E-mail: service.norway@roth-scandinavia.com

Roth Suomi-Finland

Rantatie 20
21600 Parainen
Puh. 02 - 458 06 33
Fax. 02 - 458 06 34
www.roth-scandinavia.com
E-mail: Jens.Nurmi@roth-scandinavia.com